

Notice d'installation et conseils d'utilisation OPTIO CENTRALE



Avant-propos

Pour garantir une installation conforme et sécurisée, il est essentiel de faire appel à un professionnel de la cheminée et de suivre scrupuleusement les instructions et recommandations de cette notice. Altura Prestige se réserve le droit de modifier la présentation, les dimensions des modèles de sa gamme, ainsi que la conception du montage.


Veuillez noter que les représentations 3D peuvent ne pas refléter exactement la réalité.


Table des matières

A.	S	Schémas techniques du foyer OPTIO CENTRALE pose standard	
	A.1	A.1. Description technique du foyer OPTIO CENTRALE pose standard	1
	A.2	A.2. Contenu de la palettisation	2
	A.3	A.3. Contenu du sachet de visseries pour fixation	2
	A.4	A.4. Contenu du kit prise air par le bas	2
В.	F	Remarques importantes avant installation	3
	B.1	3.1. Informations non-négligeables	3
	В.2	3.2. Respect des réglementations	3
	В.3	3.3. Local de montage	3
	B.4	3.4. Conduit	3
	B.5	3.5. Raccordement	3
	В.6	3.6. Capacité portante	3
	В.7	3.7. Accès à l'appareil	3
C.	ľ	Notice d'installation pour l'OPTIO CENTRALE	4
	E	Etape 1 : Réalisez le percement pour l'arrivée d'air	4
	E	Etape 2 : Réalisez le percement pour la sortie de fumée	4
	E	Etape 3 : Fixez la platine plafond	4
	E	Etape 4 : Fixez la buse à la platine plafond	4
	E	Etape 5 : Fixation de l'option	5
	F	Fixez l'OPTIO CENTRALE	5
	E	Etape 6 : Placement des accessoires	5
	E	Etape 7 (SOUS OPTION) : Placement du pied décoratif pour l'arrivée d'air via le bas du foye	er5
D.	(Quels sont les combustibles à utiliser ?	6
	D.1	0.1. Les différents types d'allume-feu recommandés	6
E.	I	IMPORTANT : Maîtriser votre poêle à bois	7
	E.1	.1. Préparation du poêle	7
	E.2	E.2. Allumage du feu	7
	E.3	3. Stabilisation de la combustion	7
	E.4	.4. Observation des flammes	7
	E.5	E.5. Evitez la perte de chaleur	7
	E.6	E.6. Indicateurs visuels d'une combustion optimale	7
F.	F	PERFOMANCES : OPTIO CENTRALE	8
6		Déclaration de conformité	0


A. Schémas techniques du foyer OPTIO CENTRALE pose standard

A.1. <u>Description technique du foyer OPTIO CENTRALE pose standard</u>





<u>Vue latérale avec KIT PRISE AIR PAR LE BAS</u> SOUS OPTION



A.2. Contenu de la palettisation

Dénomination	Quantité
Appareil OPTIO C. avec vitres et porte déjà posées (kits de fixations et visserie)	1
Jeu complet de briques	1
Déflecteur de fumée	1
Buse avec platine buse et leur visserie standard / sur-mesure	1
Platine plafond standard / sur-mesure suivant plan	1
Grille de combustion	1
Poignée froide	1
Joint d'étanchéité (déjà posé au niveau de la sortie de fumée)	1
Notice d'installation	1
Aérosol de peinture	1
Catalogue	1
SOUS OPTION UNIQUEMENT (décidé à la commande) Kit prise air par le bas + visserie (détail A.5.)	1
Sachet de visseries pour fixation (détail A.4.)	1

A.3. Contenu du sachet de visseries pour fixation

Dénomination	Quantité	Destination	
Joint d'étanchéité	1m	Etanchéité entre platine plafond et platine buse	
Cheville Ø10mm	4	Fixation console murale	
Tirefond 8 x 60mm	4	Fixation console murale	
Ecrou de connexion M10 x 30mm	4	Fixation de la buse sur le foyer	
Vis M10 avec carré soudé	4	Fixation de la buse sur le foyer	
Ecrou M10	4	Fixation déflecteur de fumée	

A.4. Contenu du kit prise air par le bas

Dénomination	Quantité	Destination
Buselot Ø125mm arrivée air par le bas	1	Fixation sur le bas du foyer
Pied décoratif avec pieds réglables standard	1	Sous le foyer
Pied décoratif (petits côtés)	1	Assembler avec le pied déco. grands côtés
Vis	4	Fixation buselot Ø125mm au foyer

A savoir : les colliers de serrage, les flexibles et tout autre type d'accessoire ou de matériaux non cités dans les tableaux A.2. A.3. et A.4. ne sont pas fournis.

B. Remarques importantes avant installation

B.1. <u>Informations non-négligeables</u>

La section minimale conseillée du conduit de fumée est de **Ø200mm**. Chaque foyer doit disposer de son propre conduit de fumée. Le raccordement au conduit existant doit être réalisé avec des conduits métalliques (ex : acier, flexibles ou rigides inox). Le conduit de raccordement devra toujours être éloigné de tous matériaux combustibles et raccordé à un conduit de fumée en bon état de fonctionnement et conformément à la réglementation en vigueur.

B.2. Respect des réglementations

La responsabilité de ALTURA PRESTIGE est limitée à la fabrication de l'appareil. Celui-ci doit être installé conformément à la législation en vigueur. Tous les règlements locaux et nationaux, notamment ceux qui font référence à des normes nationales et européennes, doivent être respectés lors de l'installation de l'appareil. Veillez à respecter les réglementations de sécurité de l'appareil notamment au niveau des dimensions par rapport aux matériaux combustibles adjacents. Le plafond doit être construit en matériaux incombustibles. Enfin, ALTURA PRESTIGE décline toute responsabilité en cas d'installation de plusieurs appareils sur une même conduite de fumée.

B.3. <u>Local de montage</u>

Pour le respect de votre environnement et éviter une possible dépression de votre pièce, une prise d'air extérieur doit être prévue. Cette dernière peut être adaptée à nos foyers ou déjà présente dans le local de montage. Les foyers doivent être installés que lorsque le chantier est fermé afin de les préserver de l'humidité.

B.4. Conduit

Avant l'installation, veillez à vous assurer du bon état de votre conduit de fumée :

- Section et hauteur en adéquation avec le modèle de foyer choisi
- Etanchéité parfaite (pas de fissure dans le conduit, étanchéité aux normes, aucun défaut)
- Isolation et matériaux combustibles à distance de sécurité selon l'appareil afin d'éviter tout risque d'incendie
- Propreté : nous vous conseillons de faire ramoner le conduit pour éliminer les résidus de goudron et d'éventuels « bouchons » tels que des nids d'oiseau, débris, etc.

Ces précautions garantiront un bon tirage et une utilisation du foyer en toute sécurité. De plus, l'état du conduit de fumée doit correspondre aux normes et législations en vigueur.

B.5. Raccordement

Le raccordement du foyer au conduit de fumée doit être parfaitement étanche et isolé de toute matière inflammable à l'aide de matériaux coupe-feu. Veillez à éviter les pièges à calories au niveau du raccordement, et à toutes traversées de planchers, plafonds ou cloisons. Le conduit doit avoir une hauteur minimale de 4,5m à partir de l'âtre pour autant qu'il soit bien dégagé en toiture, et dépasse le faîte du toit. Si la partie terminale du conduit peut être exposée à des turbulences, il convient d'en adapter la hauteur. Le professionnel adaptera la hauteur pour un fonctionnement optimal de l'appareil (et ainsi éviter toute contrainte au fonctionnement de l'appareil et à la santé et au bien-être humain).

B.6. <u>Capacité portante</u>

L'appareil doit être installé sur un sol/mur/plafond avec une capacité portante suffisante. Si une construction existante ne satisfait pas à cette condition préalable, des mesures adéquates doivent être prises pour permettre au sol/mur/plafond de supporter l'appareil. ALTURA PRESTIGE décline toute responsabilité en cas d'accident survenant à une fixation douteuse.

B.7. Accès à l'appareil


Lors de l'installation du foyer, il faut prévoir l'accès pour le nettoyage de l'appareil du conduit de raccordement et du conduit de fumée. Il n'existe pas de commande de réglage de la température.

C. Notice d'installation pour l'OPTIO CENTRALE

Etape 1: Réalisez le percement pour l'arrivée d'air à l'aide de la fiche technique selon votre type l'installation (TYPE A ou B). Dans les deux cas, le foyer est suspendu. Le kit prise d'air par le bas n'est pas constitué pour porter l'appareil.


TYPE A (standard)

Aucun percement. Arrivée d'air ambiant



TYPE B (avec kit prise air par le bas)

Le percement doit se faire dans l'axe du feu dans un carré de 140mm. En-dehors de cette dimension, le pied décoratif ne recouvrira pas l'arrivée d'air



Etape 2 : Réalisez le percement pour la sortie de fumée.

Le percement du conduit de fumée doit être de Ø200mm et réalisé dans l'axe du foyer. Assurez-vous que le plafond soit homogène et que les points d'ancrage soient solidement maintenus. Le poids du foyer est de +- 145kg (lorsqu'il est chargé) pour une hauteur sol/plafond de 2600mm.


Etape 3: Fixez la platine plafond

Fixez la platine plafond à l'aide de scellement chimique non fourni et 4 tirefonds.

Astuce : Employez la platine comme gabarit pour les percements de fixation.

<u>Remarques</u>: Les faces du foyer sont parallèles à la platine.


Veillez à effectuer une étanchéité parfaite




Etape 4 : Fixez la buse à la platine plafond

Fixez la buse à la platine plafond via les 4 boulons M10X35mm. Entre la platine plafond et la buse placez le joint d'étanchéité. Orientez la tige de réglage du clapet de fumée vers où vous le souhaitez. Nous préconisons que le réglage doit être du

côté latéral du foyer (pas au niveau d'une des portes).






Etape 5 : Fixation de l'option

Fixez l'OPTIO CENTRALE à la buse au moyen des 4 vis M10 avec un carré soudé et

4 écrous de connexion M10X30mm. Veillez à ce qu'il n'existe aucun écart entre l'appareil et la buse.

<u>Astuce</u>: Aidez-vous d'une table élévatrice mobile pour pouvoir fixer l'appareil sans complication.




Etape 6 : Placement des accessoires.

- Installez le déflecteur de fumée à l'aide des 4 écrous M10 par l'intérieur du foyer, sur les 4 fixations buse.
- Posez les briques N°1 de chaque côté et après, posez les briques N°2.
- Placez la grille de combustion au centre.

Installation du déflecteur de fumée



Pose des briques



Etape 7 (SOUS OPTION) : Placement du pied décoratif pour l'arrivée d'air via le bas du foyer.

- Glissez le pied décoratif (avec les grands bords) sous la cheminée en préparant déjà le cache misère. Réglez les 4 pieds réglables.
- Vissez à l'aide des 4 vis le buselot amovible Ø125mm au bas du foyer
- Fixez avec l'aide d'1 collier de serrage, le flexible Ø125mm au buselot amovible que vous venez de visser et d'1 autre collier de serrage, le même flexible Ø125mm à votre prise d'air par le sol.
- Assemblez le pied décoratif arrière (avec les petits bords) au moyen des 4 vis à tête plates.

D. Quels sont les combustibles à utiliser?

Choisissez bien votre bois : vous améliorerez le rendement de votre foyer.

Pour une combustion plus saine et efficace, veillez à utiliser du bois qui a un taux d'humidité inférieur à 20%.

Remarque importante au choix et à la qualité du bois : Un bois de chauffage ayant un **taux d'humidité de 30 à 40** % entraînera une **réduction d'environ 25** % de l'**efficacité énergétique** par rapport à une bûche avec un taux d'humidité de 20 %. Un combustible trop humide perturbera le bon fonctionnement de l'appareil et augmentera la production de particules fines, nocives pour la santé humaine.

Ci-dessous une liste de bois courant.

Bois durs, beaucoup de braises, brûlent lentement (recommandé)	Bois tendres, faible rendement	Bois résineux, encrassement de vos conduits (à éviter)
Charme	Marronnier	Épicéa
Chêne	Peuplier	Mélèze
Érable	Saule	Pin
Frêne	Tilleul	Sapin
Hêtre	Aulne	Cèdre

Il est strictement obligatoire de n'utiliser que des combustibles appropriés. Utilisez constamment du bois dur avec un taux d'humidité inférieur à 20%. Ne pas utiliser de bois traités (dégagement de gaz nocifs).

D.1. Les différents types d'allume-feu recommandés

Allume-feu en bois et cire : Ces allume-feu sont fabriqués à partir de bois recyclé et de cire naturelle ou de paraffine. Ils sont faciles à utiliser, écologiques (s'ils utilisent de la cire naturelle) et brûlent longtemps.

Allume-feu en laine de bois : Composés de fines fibres de bois enroulées et imprégnées de cire, ces allume-feux sont naturels et efficaces.

E. IMPORTANT : Maîtriser votre poêle à bois

E.1. Préparation du poêle

- Videz complètement le cendrier en enlevant la grille avec l'outil en INOX (sans toucher l'habillage intérieur).
- Nettoyez les interstices de la grille de combustion pour permettre à l'air de circuler.
- Faites nettoyer le conduit de fumée une fois par an par un professionnel consciencieux agréé.

E.2. Allumage du feu

Pendant l'allumage et les 30 premières minutes, **ouvrez au maximum** l'air primaire et le clapet de fumées. Quand **le lit de braises** est bien formé :

- Les braises doivent être rouges, oranges/jaunes.
- Ajoutez quelques petits bois et deux belles bûches sèches (humidité maximale de 13%).
- Laissez les flammes entourer les bûches en laissant la porte du poêle légèrement entrouverte, sans la verrouiller.
- Après environ 45 secondes à 1 minute, fermez complètement la porte.

E.3. Stabilisation de la combustion

- Attendez 5 à 6 minutes pour que les bûches commencent à bien brûler.
- Fermez le clapet de fumée aux 2/3.
- Fermez l'arrivée d'air primaire à 1/2.

E.4. Observation des flammes

Les flammes vont commencer à ralentir. Diffusion maximale de la chaleur (entre 1h à 1h30) :

- Rouvrez complètement l'air primaire et le clapet de fumée.
- Entrouvrez légèrement la porte, attendez 5 secondes pour que le tirage soit efficace, puis ouvrez la porte complètement et ajoutez 1 à 2 bûches.
- Fermez la porte et laissez les variables ouvertes (air primaire et clapet de fumée) pendant environ 45 secondes. Les flammes vont reprendre intensité.

E.5. Evitez la perte de chaleur

- Fermez le clapet de fumée aux trois quarts.
- Fermez l'arrivée d'air primaire au maximum, puis ouvrez-la légèrement (environ 2 mm) pour maintenir un léger flux d'air (très important).

E.6. Indicateurs visuels d'une combustion optimale

- ✓ Les flammes ont une légère teinte bleue au départ.
- ✓ Les braises sont bien orange.
- ✓ Les flammes se lient doucement entre elles.
- ✓ Les fumées sortent bien par le conduit et ne stagnent pas dans le poêle.
- ✓ Les briques à l'intérieur deviennent légèrement blanchâtres.
- ✓ Les vitres ne s'encrassent pas rapidement.

Vous pouvez alors ajuster le clapet de fumée petit à petit, en laissant toujours une légère ouverture (environ 10 à 15 degrés). Remarque importante : Lorsque vous ouvrez la porte pour ajouter une bûche ou attiser le feu, n'oubliez jamais de rouvrir l'air primaire et le clapet de fumée au maximum pour éviter que la fumée ne se répande dans votre maison.

En suivant toutes ces étapes, vous serez maître de votre poêle à bois.

F. PERFOMANCES: OPTIO CENTRALE

Nom de l'appareil	OPTIO CENTRALE
Type de dispositif	Dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide
Rendement	81.8%
Puissance	11,6kW
Emission Particule	35.8mg/Nm³
Emission CO	0,04%
Nox à 13% d'O ²	57.0mg/Nm³
COV à 13% d'O²	55,3mg/Nm³
Débit massique de fumées	14,71 g/s
Température moyenne des fumées	184°C
Tirage minimum	12Pa
Indice d'efficacité énergétique (IEE)	107
Classe d'efficacité énergétique	A+
Ecodesign 2022	CONFORME
Combustible	Bois
Taille de bûche	50cm
Chargement	Manuel (ouverture porte avec poignée amovible)
Position bûche	Horizontale
Matériaux	Tôle d'acier, fonte, vitre, pierre

<u>Distances minimums de sécurité par rapport aux matériaux combustibles adjacents :</u>

Paroi arrière : 500mmParoi latérale : 500mmDevant : 500mm

Appareil détenant les apports gazeux :

Air primaireAir secondaire

Arrivée d'air extérieur :

Via la face avant de l'appareil

■ Sous l'appareil (Ø125mm)

Sortie de fumées :

Verticale


Ø 200mm

Equipement indispensable livré avec l'appareil :

 Poignée amovible (permet l'ouverture de la porte et le réglage de l'air primaire en sécurité)







G. <u>Déclaration de conformité</u> **Ecodesign**

EU Déclaration de conformité

Doc OPTIO CENTRALE Fiche produit





Fabricant	ALTURA PRESTIGE
Adresse	CHEMIN DE LA GUELENNE, 66B, 7060 SOIGNIES, BE
E-mail	info@alturaprestige.com
Site web	https://alturaprestige.com/
Téléphone	+32 (0) 67 22 05 01

Modèle identifié	OPTIO CENTRALE
	-

Les réglementations harmonisées de l'UE pertinentes DIR 2009/125/EF REG (EU) 2015/1185		
, ,		
REG (FU) 2015/1185		
NEG (EG) 2013/1103		
REG (EU) 2015/1186		
REG (EU) 2017/1369		
REG (EU) 305/2011		
Les réglementations harmonisées standards		
EN 13240:2001/A1 :2003/A2:2004/AC:2007		
CEN/TS 15883:2010		

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence			
Puissance thermique			
Caractéristique	Symbole	Valeur/Unité	
Puissance thermique nominale	P _{nom}	11,6 kW	
Puissance thermique minimale	P _{min}		
Rendement utile (PCI brut)			
Rendement utile à la puissance thermique nominale	$\eta_{\scriptscriptstyle th,nom}$	81.8%	
Rendement utile à la puissance thermique minimale	$\eta_{\scriptscriptstyle th,min}$		
Consommation d'électricité	auxiliaire		
A la puissance thermique nominale	el _{max}	- kW	
A la puissance thermique minimale	el _{min}	- kW	
En mode veille	el _{sв}	- kW	

Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce		
Régulation de la puissance thermique à un seul palier, pas de contrôle de la température de la pièce	Oui	
Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	Non	
Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	Non	
Contrôle électronique de la température de la pièce	Non	
Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier	Non	
Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire	Non	

Autres options de contrôle		
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	Non	
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverture	Non	
Contrôle à distance	Non	

Organisme notifié chargé de l'évaluation et de la vérification de la constance des performances

CETIAT, Domaine Scientifique de la Doua 25 - Avenue des Arts - BP 52042 - 69603 VILLEURBANNE cedex, France. <u>www.cetiat.fr</u>

Combustible	Combusti- ble de référence	Autre combustible admissible
Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25 %	Oui	Non
Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12 %	Non	Non
Autre biomasse ligneuse	Non	Non
Biomasse non ligneuse	Non	Non
Anthracite et charbon maigre	Non	Non
Coke de houille	Non	Non
Semi-coke	Non	Non
Charbon bitumeux	Non	Non
Briquettes de lignite	Non	Non
Briquettes de tourbe	Non	Non
Briquettes constituées d'un mélange de combustible fossiles	Non	Non
Autre combustible fossile	Non	Non
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustible fossile	Non	Non
Autre mélange de biomasse et de combustible solide	Non	Non

Emissions à la	$\eta_{th,nom}$	mg/Nm³ (13 % O₂)			
puissance thermique		Р	COG	СО	NO _x
nominale	<u>></u> 65	≤ 40	≤ 120	≤ 1500	≤ 200
	81.8	35,8	55,3	466	57,0

Documentation technique			
Fonction de chauffage indirect	Non		
Puissance thermique directe	11,6 kW		
Indice d'efficacité énergétique (IEE):	EEI 107		
Température moyenne des fumées à la puissance thermique nominale	T 184°C		
Classe d'efficacité énergétique	A ⁺		

Distances minimums de sécurité par rapport aux matériaux combustibles adjacents		
Paroi arrière	500mm	
Paroi latérale	500mm	
Devant	500mm	

Signature du fabricant le 21-05-2024 :

Chemin de la Guelenne 66B 7060 SOIGNIES, Belgique

+32/(0)67/22 05 01

